

Komfovent C4



Panel C4



Panel C4.1

- Snadné ovládání.
 - Ovládání všech základních funkcí vzduchotechnických jednotek.
 - Monitorování procesů na displeji LCD.
 - Umožňuje volbu jazyka
- Snadné monitorování.
 - K hlavnímu nastavení je snadný přístup z hlavního okna.
 - Integrovaný teploměr a vlhkoměr.
 - Barevný LED displej citlivý na dotek.
 - Volitelný spořič displeje: možné zobrazení až 3 parametrů v pohotovostním režimu.
 - 3 způsoby instalování panelu.
 - Volba jazyka.

Ovládací funkce

Ovládací panel jednotky	Panel lze použít ke kontrole provozu jednotky: ke změně provozních režimů a parametrů, lze jím jednotku kdykoli zapnout nebo vypnout
Udržování teploty přivodního vzduchu	Jednotka automaticky přivádí vzduch podle teploty přednastavené uživatelem (15...30°C)
Posun zadaných hodnot	Možnost posunout zadané hodnoty přiváděné teploty nebo pokojové teploty na konkrétní dobu
Kontrola intenzity ventilace	Uživatel může nastavit nejušpornější a nejefektivnější intenzitu ventilace
Jednotka dálkového ovládání intenzity (OVR)	Dálkové ovládání je regulováno kontakty. Těmito kontakty může být aktivován čtvrtý stupeň intenzity
Týdenní plán programování jednotky	Lze nastavit týdenní plán programování jednotky se třemi denními režimy. Pro každý denní režim může uživatel zvolit intenzitu ventilace
Nastavení podle sezóny	K dispozici je letní a zimní nastavení pro dosažení co nejušpornějšího používání jednotky

Ochranné funkce

Ochrana proti námraze vodního ohřivače	Maximální ochrana před zamrznutím vody
Ochrana proti přehřátí elektrického ohřivače	Ohřivač se automaticky vypne v případě nebezpečí přehřátí. Jednotka je vybavena chlazením ohřivače. Je-li jednotka během ohřívání vypnuta, ventilátory dále fungují po stanovenou dobu
Ochrana proti námraze deskového výměníku tepla	Dojde-li k poklesu venkovní teploty, výměník tepla je chráněn před namrznutím
Kontrola otáčení rotačního výměníku	Dojde-li k poruše, jednotka přestane pracovat
Nouzové vyplutí podle teplotních limitů	Jestliže teplota přiváděného vzduchu dosáhne nouzové úrovně, jednotka přestane pracovat
Udržování teploty vratné vody	Pokud je během zimy jednotka vypnuta, v teplovodním ohřivači vzduchu se udržuje teplota vratné vody 25°C

Další funkce

Oznámení nutnosti servisní kontroly	Na kontrolním panelu se v jistém pravidelném intervalu zobrazí zpráva o nutnosti servisní kontroly
Hlášení poruchy	V případě poruchy samostatné sestavy jednotky nebo jejích částí se zastaví jednotka ovládání vzduchu. Tento stav je oznámen textovou zprávou.
Volba jazyka	Kontrolní panel je vybaven menu pro volbu jazyka.
Ovládání jednotky pomocí PC ¹	Možnost řídit a kontrolovat jednotku počítačem při připojení k počítačové síti nebo k internetu
Ovládání pomocí chytrého telefonu ²	Možnost dálkového ovládání jednotky pomocí aplikace „Komfovent Home“, kterou je možné stáhnout z „Google Play“

¹ - dodatečně objednané příslušenství.